音／画面／照明設定

音の設定

着信音を変える ..... ＜着信音選択＞ 102
着信音やメロディなどの音響効果を設定する ... ＜メロディ効果＞ 103
着信を振動で知らせる ..... ＜バイブレータ＞ 104
録音した音を着信音などに使用する ..... ＜おしゃべり機能＞ 104
呼び出し音を変える ..... ＜メロディコール設定＞ 104
ボタンを押したときの音を設定する ..... ＜ボタン確認音＞ 105
スピードセレクターを回転させたときの音を設定する
..... ＜スピードセレクター音＞ 105
充電開始／終了時の音を設定する ..... ＜充電確認音＞ 105
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる
..... ＜通話品質アラーム＞ 105
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する
..... ＜メール／メッセージ鳴動＞ 106
イヤホンからのみ着信音を鳴らす ..... ＜イヤホン切替設定＞ 106
電話から鳴る音を消す ..... ＜マナーモード＞ 106
マナーモードを選択する ..... ＜マナーモード選択＞ 107

画面／照明の設定

画面の表示を変更する ..... ＜画面表示設定＞ 109
電話帳に登録した画像を着信中に表示する
..... ＜電話帳画像着信設定＞ 111
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する
..... ＜オープン新着表示＞ 111
ディスプレイとボタンの照明を設定する ..... ＜照明設定＞ 112
ディスプレイの画質を自動的に調整する ..... ＜液晶AI＞ 113
周りの人からディスプレイを見えにくくする
..... ＜ビューブラインド＞ 113
ディスプレイの画質を設定する ..... ＜画質モード設定＞ 113
画面の色の組み合わせを設定する ..... ＜カラーテーマ設定＞ 113
メインメニューの表示を設定する ..... ＜メニューアイコン設定＞ 114
きせかえツールを利用する ..... ＜きせかえツール＞ 114
マチキャラを設定する ..... ＜マチキャラ設定＞ 115
着信／充電ランプの色などを設定する ..... ＜イルミネーション＞ 115
文字のフォント(書体)を変更する ..... ＜フォント設定＞ 117
文字のサイズを変える ..... ＜文字サイズ設定＞ 118
時計の表示を設定する 118
画面を英語表示に切り替える ..... ＜バイリンガル＞ 119

＜着信音選択＞ MENU 1 3

着信音を変える

着信音を着信の種類ごとに設定します。
ｉモーションを選択すると、着信時にｉモーションが再生され、音声が流れます。(着モーション)

- 着信音は、PCM音源　128和音　ADPCM対応です。
- 着信音を電話帳ごとに設定するにはP.88「電話帳登録」、グループごとに設定するにはP.92「グループ設定」参照。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名･作曲者名
着信音1	−	−
着信音2	−	−
着信音3	−	−
着信音4	−	−
着信音5	−	−
Minimal Techno※	Minimal Techno	−
Gentle Morning	Gentle Morning	−
ハイ･ホオ	ハイ･ホオ	作曲:CHURCHILL FRANK E
ソナチネ第1番／第4楽章※	ソナチネ第1番／第4楽章	作曲:WOLFGANG AMADEUS MOZART
おもちゃの兵隊の行進※	おもちゃの兵隊の行進	作曲:JESSEL LEON
サマータイム	サマータイム	作曲:GERSHWIN GEORGE
SOMEDAY MY PRINCE WI	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲:CHURCHILL FRANK E
ペール･ギュント 第1組曲 朝	ペール･ギュント 第1組曲 朝	作曲:GRIEG EDVARD HAGERUP
黒電話	−	−
Steelpan	−	−
キラキラ	−	−
Minimal※	−	−
Magical Stick※	−	−
Smart Beep	−	−
ウクレレ	−	−
ウォータードロップ	−	−

※ 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.103参照。
(注) 作詞者名･作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

■ｉモーション(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名･作曲者名
Animals※	Animals	−
「アマルフィ 女神の報酬」	「アマルフィ 女神の報酬」特報動画	−

※ © 2009 GROOVISIONS

- プリインストールｉモーション「「アマルフィ 女神の報酬」特報動画」は着信音に設定できません。

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶着信音選択▶着信の種類を選択

- 項目を選択して✉(デモ)を押すと、実際に再生／表示される内容を確認できます。

2 着信音▶着信音の種類を選択

メロディ ……メロディを着信音に設定します。
ミュージック …着うたフル®を着信音に設定します。
ｉモーション …ｉモーションを着信音に設定します。(着モーション／着うた®)
おしゃべり ……「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。設定が終了します。
OFF ……着信音をOFFにします。設定が終了します。

3 フォルダを選択▶着信音を選択

- 手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」または「オススメ着信音設定」を選択します。(P.280参照)
- 「ｉモードで探す」を選択した場合はP.205参照。

お知らせ

- 「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.110手順2へ進みます。
- 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.109「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」(付加番号へ着信した場合は「マルチナンバー」の「着信音設定」、2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合は「2in1設定」の「Bナンバー着信設定」)の順になります。
- 本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生／表示されることがあります。
- 着信音に設定可能なiモーションかどうかを確認するには「iモーション情報」参照。
- 映像と音を含んだiモーションをメール着信音に設定した場合、CLRなどを押すと着信音を停止できます。
- 映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- 映像のあるiモーションは「プッシュトーク」、「iコンシェル」には設定できません。
- 異なる種類のiモードメール·SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「iモードメール·SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付·FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

＜メロディ効果＞

着信音やメロディなどの音響効果を設定する

MENU 6 4

メロディ再生音、着信音、効果音、iモーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶メロディ効果▶以下の操作を行う

ステレオ·3Dサウンド設定	3次元の立体音響をステレオイヤホンマイク(別売)から再生します。iアプリの効果音や着信音などに有効です。 ▶ON·OFF
再生位置選択	着信音やアラーム音などに設定したメロディの再生開始位置を設定します。 ▶**項目を選択** **フルコーラス再生** . . . メロディの最初から再生します。 **ポイント再生** . . . . . メロディに設定された開始位置から再生を開始します。

3Dサウンドとは

ステレオイヤホンマイクを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音、iモーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

お知らせ

- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ·3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

＜バイブレータ＞

着信を振動で知らせる

MENU 5 4

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

1 MENU▶設定／サービス▶着信▶バイブレータ▶着信の種類を選択▶バイブレータのパターンを選択

- 「メロディ連動」に設定すると、メロディに登録されている振動パターンに合わせて振動します。
- 選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。
- 「バイブレータ」を「OFF」以外に設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。
  - V♪：「電話」「プッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかを設定
  - V✉：「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「ｉコンシェル」のいずれかを設定
  - V♪✉：「電話」「プッシュトーク」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「ｉコンシェル」のいずれかを設定

お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- 「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディやｉモーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

＜おしゃべり機能＞

録音した音を着信音などに使用する

MENU 5 5

FOMA端末で録音した音を各種着信音（2in1のBナンバー着信音を含む）、応答／通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。
約15秒間、1件のみ録音できます。

1 MENU▶LifeKit▶伝言メモ／音声メモ▶おしゃべり機能▶録音

- 録音を途中でやめるときは●（停止）、☎またはCLRを押します。それまでの録音内容は保存されます。
- 録音時間（約15秒間）が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- 録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。（それまでの録音内容は保存されます。）
- 録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは●（停止）、☎またはCLRを押します。
- 録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

＜メロディコール設定＞

呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「プルルル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。
詳しくは「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」をご覧ください。

- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 MENU▶設定／サービス▶着信▶メロディコール設定▶YES▶画面の表示に従って操作

お知らせ

- テレビ電話、プッシュトークからの発信にはメロディコールは流れません。
- サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択するとiモードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

＜ボタン確認音＞

MENU 3 0

ボタンを押したときの音を設定する

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶ボタン確認音▶ON・OFF

お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- 本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音（P.43参照）や各種警告音も鳴りません。
- ▲▼を押したときや、着信中、iモーション再生中、ムービー再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。

＜スピードセレクター音＞

スピードセレクターを回転させたときの音を設定する

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶スピードセレクター音▶パターンを選択

- 選択中は、確認のため選択している音が鳴ります。

お知らせ

- スピードセレクター音の音量は変更できません。
- 着信中、通話中、iモーション再生中、ムービー再生中などは、スピードセレクター音は鳴りません。

＜充電確認音＞

充電開始／終了時の音を設定する

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶充電確認音▶ON・OFF

お知らせ

- 充電確認音の音量は変更できません。
- 電源を切っているときや、待受画面以外を表示中、マナーモード中、公共モード（ドライブモード）中は、充電確認音は鳴りません。

＜通話品質アラーム＞

MENU 7 5

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

1 MENU▶設定／サービス▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし . . . .お知らせしません。
アラーム高音 . . . .高音のアラームを鳴らしてお知らせします。
アラーム低音 . . . .低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

お知らせ

- 急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

＜メール／メッセージ鳴動＞ MENU 6 8

メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

iモードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/F、iコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶メール／メッセージ鳴動▶メールやメッセージの種類を選択▶ON・OFF▶鳴動時間(秒)を入力

- 「01」～「30」の2桁を入力します。

＜イヤホン切替設定＞ MENU 5 1

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶サウンド▶イヤホン切替設定▶イヤホンとスピーカー・イヤホンのみ

お知らせ

- 「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンマイクを接続していないときや、カメラでの撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。

お知らせ

- 以下の場合は本機能の設定に関わらず、イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
  ・ワンセグ視聴中　・ビデオ再生中　・iモーション再生中
  ・ムービー再生中　・メロディ再生中　・iアプリ起動中
  ・ミュージックプレーヤーで音楽を再生中
  ・Music&Videoチャネルで番組を再生中
- イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- 通話中にイヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

＜マナーモード＞

電話から鳴る音を消す

着信音やボタン確認音などの音がFOMA端末から鳴らないようにボタン1つで設定できます。
マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。
「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

1 #を1秒以上押す

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- 通話中、呼び出し中に#を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。また、プッシュトーク着信中に▼を押してもマナーモードに設定されます。
- FOMA端末を閉じているときは、▲を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。
- マナーモードに設定中は「」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。
  V:「バイブレータ」でお知らせ
  S・S・S:「着信音量」を「消去」に設定

お知らせ

- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音・フォーカスロック音は鳴ります。
- マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。
- マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。
  ・ワンセグの視聴　・ビデオの再生　・iモーションの再生
  ・ムービーの再生　・ミュージックプレーヤーでの音楽再生
  ・Music&Videoチャネルでの番組再生
  「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。
- イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中にイヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。
- マナーモード設定中に受信メールの添付メロディを再生する場合は、「着信音量」の「電話」を「消去」に設定していると、イヤホンマイク(別売)を接続していてもイヤホンからメロディは鳴りません。

マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

- FOMA端末を閉じているときは、▲を1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

<マナーモード選択>

マナーモードを選択する

MENU 2 0

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
バイブレータ※1	ON		ONまたはOFF
電話着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ①
メール着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ②
アラーム音量※2	消去		消去～レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF③
ボタン確認音	OFF		ONまたはOFF④
スピードセレクター音	OFF		パターン1～3・OFF
通話中マイク感度	アップ		標準またはアップ
低電圧アラーム(電池切れアラーム)	OFF		ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定値で動作※3
着信音選択中の確認音	消去		①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消去		①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消去		①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消去		①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消去		消去
音声認識開始音	消去		消去
添付メロディの鳴動音	消去		消去
デコメアニメ®の効果音	消去		消去
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作
ToDoアラーム	消去		①と同じ設定値で動作
視聴予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作※6

つづく

	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー
録画予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作※7
カメラのシャッター音・フォーカスロック音	レベル4		レベル4
シャッター音選択中の確認音	OFF		①と同じ設定値で動作※4
「テレビ電話ハンズフリー設定」「プッシュトークハンズフリー設定」によるハンズフリー切替	OFF		OFF
音声読み上げ音量	消去		消去
Flash画像の効果音	消去		消去
iウィジェット起動時の効果音	消去		①と同じ設定値で動作※4

※1 着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラーム音を振動でお知らせします。
バイブレータのパターンはP.104での設定と同じになります。ただし、P.104の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。
※2 P.395「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。
※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。
※6 P.258「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、視聴予約で設定した音量で音が鳴ります。
※7 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

1 MENU▶設定／サービス▶着信▶マナーモード選択▶マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー▶以下の操作を行う

伝言メモ	▶ON・OFF ●「ON」を選択しても、P.69の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 ●伝言メモ設定についてはP.69参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。 ▶ON・OFF ●バイブレータについてはP.104参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音量を調節します。 ▶○で音量を調節 ●着信音量についてはP.66参照。
メール着信音量	iモードメール、SMS、メッセージR/F、iコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音量を調節します。 ▶○で音量を調節 ●着信音量についてはP.66参照。
アラーム音量	▶○で音量を調節 ●アラームについてはP.394参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。 ▶ON・OFF
ボタン確認音	▶ON・OFF ●ボタン確認音についてはP.105参照。

スピードセレクター音	▶パターンを選択 ●スピードセレクター音についてはP.105参照。
通話中マイク感度	▶標準・アップ
低電圧アラーム	▶ON・OFF ●低電圧アラーム（電池切れアラーム）についてはP.43参照。

2 ✉（ 完了 ）を押す

＜画面表示設定＞ MENU 5 6

画面の表示を変更する

待受画面を設定する

ディスプレイに表示される待受画面を設定します。指定したフォルダの画像をランダムに待受画面に表示したり、FOMA端末で撮影した動画やサイトから取得したｉモーションなどを待受画面に設定したりできます。

1 MENU ▶設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶待受画面▶画像の種類を選択

- 「カレンダー／スケジュール」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択すると設定が終了します。
- 「ランダム待受」を選択した場合は、フォルダを選択し、待受画面切替の間隔を「1時間ごとに変更」または「日替わり」から選択します。設定が終了します。
- 「ｉアプリ待受画面」を選択した場合は、ｉアプリを選択します。設定が終了します。

2 フォルダを選択▶画像を選択

- 待受画面に表示されるとき、画面より小さいサイズの画像はサイズによって等倍表示または画面サイズに合わせて拡大表示されます。
- 「ｉモードで探す」を選択した場合はP.205参照。

カレンダー／スケジュールを設定したときは

待受画面に当日のスケジュール（10件まで）や、設定した表示形式のカレンダーを表示できます。簡単な操作でスケジュールやカレンダーを確認したり、スケジュールの設定（P.397参照）ができます。
待受画面で●を押すと、スケジュールやカレンダーの操作が可能になります。操作したい項目を選んで●（ 選択 ）を押します。

「カレンダー＋スケジュール」の場合

- スケジュールを選択すると、○で前後のスケジュールを確認できます。
  ●（ 選択 ）を押すとスケジュール詳細画面を表示できます。
- カレンダーを選択すると、○で前後のカレンダーを表示できます。
  ●（ 選択 ）を押すとスケジュールを設定できます。

自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に☎を押したとき、FOMA端末を開いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に☎を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、Flash画像再生中に☎を押したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

- 時計などを表示するFlash画像を設定している場合、停止中は日付・時刻も更新されません。☎を押すなどしてFlash画像を再生すると、正しい日付・時刻になります。
- プログレッシブ型のFLVを含んだFlash画像を設定した場合、FLVは再生されません。

ｉモーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に☎を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に○または▲▼を押すと、音量を調節できます。
  ●、✉、📷、MENU、📷、○、CLR、🎤、🔒、☎を押すと、再生が終了します。
- マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

待受画面のアイコンなどを非表示にするには

待受画面で[電話]を押します。
カレンダー、スケジュール、状態表示アイコン、お知らせアイコン、貼り付けアイコンが非表示になります。もう一度[電話]を押すと、アイコンなどが表示されます。
ただし、Flash画像を待受画面に設定中は、以下の動作になります。
・Flash画像の再生中に[電話]を押すと、一時停止になります。
もう一度[電話]を押すと、アイコンなどが非表示になります。

お知らせ

- スケジュールの一覧には、開始時刻前の当日のスケジュール、終日設定された当日のスケジュールが表示されます。祝日は表示されません。
- iモーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- 待受(480×854)を超える静止画や500Kバイトを超える静止画は待受画面に設定できません。
- 「ランダム待受」で選択したフォルダに待受画面に設定できない画像がある場合、プリインストール画像が表示されることがあります。
- 画像やiモーションによっては、待受画面に設定できない場合やランダム待受で表示できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やアニメーションGIFは一定時間再生したあとに停止します。

ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

1 [MENU]▶設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶ウェイクアップ表示▶画像の種類を選択

- 「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/半角100文字まで入力できます。
- 「マイピクチャ」、「iモーション」を選択した場合は、P.109「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「iモードで探す」を選択した場合はP.205参照。

お知らせ

- 画像やiモーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電話発着信時などの画面を設定する

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

1 [MENU]▶設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶画面の種類を選択

- 「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- 「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.109「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール／メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.109「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して[メール](デモ)を押すと、実際に表示／再生される内容を確認できます。

2 画像の種類を選択

P.109「待受画面を設定する」手順2へ進みます。

お知らせ

- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.102手順2へ進みます。
- 電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合も同様の順になります。ただし、「Bナンバー着信設定」で映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合は、本機能よりも優先して着モーションが再生されます。

お知らせ

- 映像と音を含んだiモーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- 本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示／再生されることがあります。
- 画像によっては画面表示に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電池アイコンを設定する

電池アイコンの表示や画像を設定します。

1 (MENU)▶**設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶電池▶項目を選択**

数字表示.....電池残量の目安をパーセントで表示します。文字色を選択します。

アイコン表示....電池残量の目安をアイコンで表示します。フォルダを選択し、画像を選択します。

お知らせ

- 「アイコン表示」の電池アイコンに設定できる画像は70×25ドットのGIF画像です。(14×25ドットで1つの電池アイコンになります。)

アンテナアイコンを設定する

アンテナアイコンの画像を設定します。

1 (MENU)▶**設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶アンテナアイコン▶フォルダを選択▶画像を選択**

- 「圏外」や「self」のアイコンは変更できません。

お知らせ

- アンテナアイコンに設定できる画像は44×50ドットのGIF画像です。(22×25ドットで1つのアンテナアイコンになります。)

アイコンをカラー／モノクロにする

1 (MENU)▶**設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶アイコンカラー設定▶カラー・モノクロ**

- 電池アイコン、アンテナアイコンは変更できません。

＜電話帳画像着信設定＞

電話帳に登録した画像を着信中に表示する

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

1 (MENU)▶**設定／サービス▶着信▶電話帳画像着信設定▶ON・OFF**

お知らせ

- 電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

＜オープン新着表示＞

FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・チャットメール画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。

1 (MENU)▶**設定／サービス▶ディスプレイ▶オープン新着表示▶ON・OFF**

お知らせ

- 新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- 新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、チャットメール→メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。

＜照明設定＞ MENU 7 0

ディスプレイとボタンの照明を設定する

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶照明設定▶以下の操作を行う

通常時	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。 ▶**ON・OFF** ●「OFF」に設定したときは待受画面に「💡」が表示されます。 ディスプレイを省電力モードにするかどうかも設定します。 ▶**ON(省電力モード移行)・OFF(常時点灯)** ▶**待ち時間(秒)を入力** ●「060」～「999」の3桁を入力します。
充電時	▶**標準・長時間点灯** **標準**. . . . . .通常時と同じ設定で充電中も点灯します。 **長時間点灯** . . .充電中に何も操作しないで約15秒経過するとバックライトがレベル1になり、約3時間経過すると省電力モードに切り替わります。 ●ACアダプタ(別売)などを接続しているときは、充電完了後も本機能の設定に従って点灯します。
範囲	バックライトが点灯する範囲を設定します。 ▶**液晶＋ボタン・液晶**
明るさ	ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)～レベル5(明るい)で調節します。 ▶**明るさを選択** ●「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。
ふんわり点灯	ディスプレイのバックライトをなめらかに点灯させるかどうかを設定します。 ▶**ON・OFF** ●「OFF」に設定していても、機能によってはバックライトがなめらかに点灯する場合があります。

バックライトのON／OFFをワンタッチで切り替えるには

5を1秒以上押します。

- iアプリ起動中、文字入力中は5を1秒以上押してもバックライトのON／OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ®やFlash画像によっては、表示中にバックライトのON／OFFを切り替えられない場合があります。

お知らせ

- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、iモーション再生中、ムービー再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- テレビ電話中の照明設定についてはP.74参照。
- ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.262参照。
- iモードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- 「省電力モード」を「ON(省電力モード移行)」に設定したときは、何も操作しないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、ディスプレイの表示が消えます。ただし、起動中の機能によっては省電力モードに切り替わらない場合があります。
- 待受画面にiモーションを設定している場合は、再生終了後に待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。
- FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたとき、iチャネルのテロップを受信したときなどにはディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。
- 省電力モード中にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、省電力モードは解除されますが、電話発信などの動作は行いません。ただし、通話中(マルチ接続中を除く)にイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押した場合は、省電力モードが解除されると同時に通話を終了します。

<液晶AI>

ディスプレイの画質を自動的に調整する

iモーション・ムービー・Music&Videoチャネル・ビデオの再生中や、テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画質補正をするかどうかを設定します。

1 (MENU)▶**設定／サービス**▶**ディスプレイ**▶**液晶AI**▶**ON・OFF**

- テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

お知らせ

- 「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバックライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

<ビューブラインド>

周りの人からディスプレイを見えにくくする

コントラスト(濃淡)を調整して、斜めの角度からディスプレイを見えにくくします。

1 (MENU)▶**設定／サービス**▶**ディスプレイ**▶**ビューブラインド**▶**ON・OFF**▶**コントラストを選択**

- 「ON」に設定したときは待受画面に「」が表示されます。
- 選択中は、確認のため選択しているコントラストで画面が表示されます。

ビューブラインドのON／OFFをワンタッチで切り替えるには

(8)を1秒以上押します。

- iアプリ起動中、PDF表示中、文字入力中は(8)を1秒以上押してもビューブラインドのON／OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ®やFlash画像によっては、表示中にビューブラインドのON／OFFを切り替えられない場合があります。

<画質モード設定>

ディスプレイの画質を設定する

1 (MENU)▶**設定／サービス**▶**ディスプレイ**▶**画質モード設定**▶**項目を選択**

ノーマル . . . . . .標準的な画質
ヴィヴィッド . . . .鮮明な画質
ダイナミック . . . .動きを強調したダイナミックな画質

<カラーテーマ設定>

画面の色の組み合わせを設定する

(MENU)(8)(6)

文字や背景など、画面の配色を設定します。

1 (MENU)▶**設定／サービス**▶**ディスプレイ**▶**カラーテーマ設定**▶**カラーテーマを選択**

- 選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

お知らせ

- 複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、iモード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

＜メニューアイコン設定＞

MENU 5 7

メインメニューの表示を設定する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

1 MENU▶✉(メニューアイコン)▶パターンを選択

- シンプルメニューについてはP.35参照。

2 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコンまたは背景を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- メニューアイコンまたは背景選択中に✉(デモ)を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- 「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、iα(機能)を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- 「ｉモードで探す」を選択した場合はP.205参照。

お知らせ

- 「カスタマイズ」で設定できる画像は、画像サイズが待受(480×854)以下で最大500Kバイトまでの JPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの場合は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、「背景イメージ」にアニメーションGIFは設定できません。
- 「カスタマイズ」で設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻ります。
- 本機能を「カスタマイズ」に設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、本機能で設定した画像が表示されます。
- 「カスタマイズ」に設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

＜きせかえツール＞

きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンなどをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについてはP.204参照。
- データBOXからの操作についてはP.359参照。

■きせかえツールで設定できる機能

- 着信音選択
- 画面表示設定
- カラーテーマ設定
- メニューアイコン設定
- フォント設定
- 発着信番号表示設定
- テロップ文字サイズ設定
- テロップ色設定
- テロップ速度設定
- ｉアプリコール音
- 測位鳴動音
- アラーム音

- 設定できる機能はきせかえツールによって異なります。
- 2in1のモードにより個別の設定ができる機能の変更は、変更時のモードに関わらずAモードにのみ反映されます。その他の機能の変更はすべてのモードに反映されます。

1 MENU▶設定／サービス▶きせかえ▶きせかえツールを選んで✉(一括設定)▶YES

- 現在一括設定されているきせかえツールには、「★」マークが付いています。
- 選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「NO」を選択すると、きせかえツールが正しく設定できない場合があります。

お知らせ

- きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツールに従う」が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更することもできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してください。「きせかえツールに従う」は選択できません。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。

メインメニューの機能メニュー

入替え機能	メインメニューの項目を手動で入れ替えます。 **▶入れ替え先を選択▶YES**
基本構造メニュー呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されているメインメニューに戻ります。
リセット機能	P.115参照

変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された機能をお買い上げ時の状態にリセットできます。

1 (MENU)▶(iα)(機能)▶リセット機能▶端末暗証番号を入力▶項目を選択▶YES

画面／音設定初期化 ……「■きせかえツールで設定できる機能」をすべてお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー画面リセット……メインメニューをお買い上げ時の状態に戻します。待受画面で(CLR)を1秒以上押して「YES」を選択してもリセットできます。

メニュー操作履歴リセット …メインメニューの操作履歴をリセットします。

お知らせ

- 「画面／音設定初期化」「メニュー画面リセット」を行っても、「文字サイズ設定」はリセットされません。
- 「メニュー画面リセット」を行っても、「入替え機能」で手動で入れ替えたメインメニューの項目はリセットされません。

<マチキャラ設定>

マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると、待受画面で不在着信や新着メール、iコンシェルの新着インフォメーションなどの情報をマチキャラがお知らせします。

- マチキャラのダウンロードについてはP.204参照。
- データBOXからの操作についてはP.355参照。

1 (MENU)▶設定／サービス▶ディスプレイ▶マチキャラ▶マチキャラ設定

- マチキャラを解除するには「マチキャラ解除」を選択します。

2 マチキャラを選んで(✉)(設定)

- 現在設定されているマチキャラには、「★」マークが付いています。

お知らせ

- 以下の場合はマチキャラは表示されません。
  ·オールロック中　·パーソナルデータロック中
  ·おまかせロック中　·待受画面のアイコンなどを選択中
  ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、パーソナルデータロック中もマチキャラが表示されます。
- マチキャラによっては、設定後の経過時間、積算通話時間、メール送受信数により、表示が変化するものがあります。これらのマチキャラをmicroSDカードに移動したり、「一括情報リセット」を行うと、最初の表示に戻ります。

<イルミネーション>

着信／充電ランプの色などを設定する

1 (MENU)▶設定／サービス▶イルミネーション▶以下の操作を行う

イルミネーション一括設定	すべてのイルミネーションを一括で設定します。 **▶パターンを選択**

着信イルミネーション	P.117参照
通話中イルミネーション	通話中のイルミネーションを設定します。 ▶**項目を選択** ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。 ●伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
不在未読イルミネーション	不在着信、新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/F、未返信のiアプリコール、iコンシェルの新着インフォメーションがある場合に約5秒間隔で点滅します。 ▶**項目を選択** **確認後に消灯**……不在着信などを確認するまでイルミネーションが点滅します。 **24時間後に消灯**…不在着信などを確認していなくても、点滅開始から約24時間後に自動的に消灯します。 **OFF**……着信/充電ランプは点滅しません。 ●公共モード(ドライブモード)、オールロック、おまかせロック中は点滅しません。iコンシェルの新着インフォメーションがある場合を除き、公共モード(ドライブモード)や各ロックの解除後も点滅は再開しません。
Music&Video Chイルミネーション	Music&Videoチャネルの番組取得が完了すると約5秒間隔で約30分間点滅します。 ▶**ON・OFF**
スライドイルミネーション	FOMA端末を開いたとき(スライドオープン)や閉じたとき(スライドクローズ)のイルミネーションを設定します。 ▶**スライドオープン・スライドクローズ**▶**項目を選択** ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。
時報イルミネーション	音と着信/充電ランプの点灯で定時刻(毎時0分)をお知らせします。 ▶**パターンを選択** **OFF**……着信/充電ランプは点灯しません。 **パターン1**…固定の音が鳴り、着信/充電ランプが固定の色で点灯します。 **パターン2**…時刻ごとに、音や着信/充電ランプの点灯が変化します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯し、時報音が鳴ります。 ●待受画面以外を表示中やオールロック、おまかせロック中は動作しません。 ●時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
ミュージックイルミネーション	ミュージックプレーヤー再生開始時に点滅します。 ▶**ON・OFF**
Bluetoothイルミネーション	Bluetooth機器と接続中に点滅します。 ▶**ON・OFF** ●接続が完了すると、約5秒間隔で約5分間点滅します。
ICカードイルミネーション	FOMA端末をICカードの読み取り機にかざしたときやiC通信時に点灯/点滅します。 ▶**ON・OFF** ●ICカードロック中は点灯/点滅しません。
プッシュトークイルミネーション	プッシュトークの発言権を取得しようとしたときやメンバーの状態が「参加」になったときに点灯/点滅します。 ▶**ON・OFF**
スピードセレクターイルミネーション	スピードセレクターを回転させたときのイルミネーションを設定します。 ▶**項目を選択** ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。
設定確認	「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「スライドイルミネーション」、「時報イルミネーション」、「スピードセレクターイルミネーション」の設定内容を確認します。

着信イルミネーション

MENU 8 9

着信の種類ごとにイルミネーションを設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶イルミネーション▶着信イルミネーション▶以下の操作を行う

着信イルミネーション選択	▶着信の種類を選択▶項目を選択 ●色1～12を順番に点灯させる場合は「グラデーション」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯／点滅します。
パターン設定	着信イルミネーションの点灯パターンを設定します。 ▶パターンを選択 固定パターン. . . . 同じパターンを繰り返して点灯します。 メロディ連動. . . . 着信音に合わせて点灯します。
カラー設定	
カラー名編集	▶色を選択▶名前を入力 ●「色1～12」のみ編集できます。 ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
カラー調節	▶色を選択▶カラーを調節 ●「色1～12」のみ調節できます。 ●○で色を選び○で色調を変更します。

お知らせ

<着信イルミネーション選択>

- 着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信イルミネーション選択」の順になります。

<パターン設定>

- 「着信イルミネーション選択」を「色1～12」、「グラデーション」以外に設定した場合は、各イルミネーション固有のパターンで点灯します。
- 点滅パターンが登録されていないメロディやｉモーションを着信音に設定した場合は、「固定パターン」で点灯します。

<フォント設定>

文字のフォント(書体)を変更する

MENU 6 6

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶フォント設定▶フォント1・フォント2・フォント3

お知らせ

- 文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- 電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

電話番号のフォントと色を設定する

以下の画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前のフォントと色を設定します。

■ダイヤルフォント

・発信中／着信中画面　・発信履歴／着信履歴／リダイヤル詳細画面
・着もじの送信メッセージ詳細履歴

■文字色

・発信中／着信中／通話中画面　・発信履歴／着信履歴／リダイヤル
・着もじの送信メッセージ詳細履歴　・送受信アドレス一覧

- 2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーが対象となります。Bナンバーに設定するには「2in1設定」の「発着信番号表示設定」を操作してください。

1 MENU▶設定／サービス▶着信▶発着信番号表示設定▶以下の操作を行う

ダイヤルフォント	▶パターンを選択
文字色	▶色を選択 ●(TV)(切替)を押して16色・256色を切り替えることができます。 ●(R)(リセット)を押すと設定した色をリセットできます。

お知らせ

- 「カラーテーマ設定」「きせかえツール」で背景色を変更すると、文字色も自動的に変更されます。

つづく

お知らせ

●絵文字の色は変更できません。

＜文字サイズ設定＞

文字のサイズを変える

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶文字サイズ設定▶以下の操作を行う

一括設定	文字サイズなど変更可能な項目を一括で設定します。 ▶**特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示** ●メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「YES」を選択すると、「特大表示」「拡大表示」に設定した場合はメニューアイコンが「拡大メニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に設定した場合は「ノーマル」に変更されます。 ●「特大表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「拡大表示」に設定されます。 ●「縮小表示」に設定すると、「電話帳」「発着信履歴」は「標準表示」に設定されます。
メール	メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面や「メール設定」内などの文字サイズを設定します。 ▶**特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示** ●メール詳細画面表示中はiα(機能)を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。3を押すか、○を1秒以上押しても、文字サイズを変更できます。ただし、「特大表示」に設定しているときに○を1秒以上押した場合や、「縮小表示」に設定しているときに○を1秒以上押した場合は、他のメールが表示されます。 ●デコメアニメ®の本文やデコメ®絵文字の文字サイズは変わりません。
iモード	サイトや「iモード設定」内などの文字サイズを設定します。 ▶**特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示**
電話帳	電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを設定します。 ▶**拡大表示・標準表示** ●「MENU▶電話帳▶電話帳設定▶文字サイズ設定▶電話帳」の操作を行っても設定できます。
発着信履歴	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧の文字サイズを設定します。 ▶**拡大表示・標準表示** ●「MENU▶電話帳▶電話帳設定▶文字サイズ設定▶発着信履歴」の操作を行っても設定できます。
文字入力	文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズを設定します。 ▶**特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示**

お知らせ

●機能によっては、設定した文字サイズで表示されない場合があります。

●「特大表示」「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目名が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合とは一部異なります。

MENU 5 6

時計の表示を設定する

待受時計の表示を設定する

ディスプレイの待受画面に表示される時計の表示方法などを設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶時計▶待受時計▶以下の操作を行う

●操作中や、「待受時計」を選んで✉(デモ)を押したときは、実際に表示される画面を確認できます。ただし、各機能の設定によっては、実際の画面とは異なる場合があります。

✉(位置) 表示位置	時計の表示位置を設定します。 ▶**パターンを選択**
iα(パターン) パターン	時計の表示パターンを設定します。 ▶**パターンを選択**

(サイズ) 表示サイズ	▶もっと大きく表示・大きく表示・小さく表示 ●ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。
(曜日) 曜日表示	▶日本語・英語 ●「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語で表示されます。

2 ●(確定)を押す

●各機能の設定やFOMA端末の状態によっては、本機能の設定が反映されないことがあります。

アイコン時計の表示を設定する

画面右上(横画面表示の場合は右下)に表示されるアイコン時計の表示パターンを設定します。

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶時計▶アイコン時計▶パターンを選択

<バイリンガル>

画面を英語表示に切り替える

MENU 1 5

1 MENU▶設定／サービス▶ディスプレイ▶バイリンガル▶Japanese・English

●Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
画面表示設定の「時計」→「待受時計」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

お知らせ

●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。